

サポートプリンターリスト

iPad/ iPhone/ iPod touch/ Android アプリケーション



ePrint

2012年5月15日

Revision2.09

株式会社マイクロテック e-Workshop

長野県松本市今井 5981

iPhone@microtech.co.jp

Android@microtech.co.jp

<http://www.e-workshop-dev.com/PC/top.html>

目次

はじめに	3
メーカー別対応機種プリンターリスト	4
エプソン製 インクジェットプリンター	4
エプソン製 ページプリンター	7
HP 製 インクジェットプリンター	8
HP 製 ページプリンター	10
キヤノン製 ページプリンター & 複合機	11
OKI データ製 プリンター & 複合機	12
TOSHIBA 製 MFP	13
ブラザー製 レーザープリンター	14
リコー製 プリンター & 複合機	15
カシオ製 プリンター	16

はじめに

ePrint は、無線 LAN 内蔵、もしくはプリントサーバー、有線・無線 LAN アクセスポイントに接続されているプリンターで、ePrint の対応プリンター言語 (PDL) が搭載されている機種でダイレクト印刷ができます。お使いのプリンターの搭載言語がご不明の方は、プリンターのマニュアル等でご確認ください。

また、このサポートプリンターリストに記載している機種は、プリンター言語上では対応しておりますが、すべての機種で動作確認ができておりません。

あらかじめご了承ください。

【ePrint 対応プリンター言語】

プリンター言語	搭載プリンター
ESC/P-R	エプソン インクジェットプリンター (ESC/P ラスタープリンターをのぞく)
ESC/Page	エプソン ページプリンター (モノクロモデル)
ESC/Page-Color	エプソン ページプリンター (カラーモデル)
ESC/Page-S	エプソン ページプリンター (カラーモデル)
PCL3GUI	HP インクジェットプリンター
PCL	HP ページプリンター (HostBase はのぞく) OKI、TOSHIBA、リコー
LIPS4	キヤノン ページプリンター (LIPS LX, CAPT はのぞく)
PS	Postscript プリンター
ESC/P	エプソン ドットインパクトプリンター
MPrint	ブラザー モバイルプリンター
CPDL/Page	カシオ ページプリンター

- iOS 版の ePrint では、ダイレクト印刷に対応していないプリンター(キヤノン、ブラザーのインクジェットプリンター)などでも、Mac OS X で共有されているプリンターはメーカー問わず印刷ができます。(Android 版は対応していません)
- Mac 共有プリンター機能を使用しての印刷は、ePrint Free では対応していません。
- Windows 共有プリンター機能を使用しての印刷は、対応していません。

メーカー別対応機種プリンターリスト

エプソン製 インクジェットプリンター

エプソン製 インクジェットプリンター		
EP-904F	EP-904A	EP-804A
EP-804AW	EP-804AR	EP-704A
PX-434A	PX-404A	EP-774A
PX-504A	PX-1600F	PX-1700F
PX-673F	PX-B750F	PX-B700
EP-903 F	EP-903A	EP-803A
PX-503A	EP-802A	EP-901F
EP-901A	EP-902A	EP-803AW
PM-T960	PM-T990	PX-502A
PX-601F	PX-602F	PX-673F
PX-603F	Artisan 800	Artisan 810
Artisan 700	Artisan 710	Epson Stylus Photo TX710W
WorkForce 310	WorkForce 600	EPSON STYLUS PHOTO TX800FW
Epson Stylus Office BX310FN	EPSON STYLUS OFFICE BX600FW	Epson Stylus Photo TX810FW
Epson ME OFFICE 650FN	Epson Stylus Office BX610FW	Epson Stylus SX510W
EPSON ME OFFICE 700FW	Epson Stylus Office TX510FN	Epson Stylus SX515W
Epson Stylus Photo PX710W	EPSON STYLUS OFFICE TX600FW	EPSON STYLUS SX600FW
Epson Stylus SX610FW	Epson Stylus Office TX610FW	EPSON STYLUS PHOTO PX800FW
WorkForce 610	EPSON STYLUS PHOTO PX700W	Epson Stylus Photo PX810FW
Epson Stylus NX510	Epson Stylus TX550W	EpsonME OFFICE 650FN
Epson Stylus NX515		
E-810	E-150	E-200
E-300	E-300L	E-330
E-330S	E-340S/P	E-500
E-520	E-530C	E-530P
E-530S	E-600	E-700
EP-703A	EPSON Stylus Photo R250	Epson Stylus TX419
E-720	EPSON STYLUS Photo R260	PictureMate

エプソン製 インクジェットプリンター		
E-800	EPSON STYLUS PHOTO R265	PictureMate 100
EP-702A	EPSON STYLUS PHOTO R270	PictureMate 500
EP-801A	Epson Stylus Photo R2880	PictureMate Deluxe
EPSON CX7300	EPSON STYLUS PHOTO R340	PictureMate PM 200
EPSON CX7310	EPSON STYLUS PHOTO R350	PictureMate PM 210
EPSON STYLUS DX3850	EPSON STYLUS PHOTO R360	PictureMate PM 215
EPSON STYLUS DX3850plus	EPSON STYLUS PHOTO R380	PictureMate PM 225
Epson ME OFFICE 510	EPSON STYLUS PHOTO R390	PictureMate PM 235
EPSON ME OFFICE 600F	EPSON Stylus Photo RX520	PictureMate PM 240
EPSON ME PHOTO 20	Epson Stylus Photo RX530	PictureMate PM 250
EPSON STYLUS CX2800	EPSON STYLUS CX7400	PictureMate PM 260
EPSON STYLUS CX8300	EPSON STYLUS CX7400V	PictureMate PM 270
EPSON STYLUS CX8400	EPSON STYLUS CX7450	PictureMate PM 280
EPSON STYLUS CX9300F	EPSON Stylus CX7700	PictureMate PM 290
EPSON STYLUS CX9400Fax	EPSON Stylus CX7800	PictureMate PM 300
PM-840S	PictureMate PM 310	EPSON STYLUS PHOTO RX560
PM-A750	EPSON STYLUS DX4000	EPSON STYLUS PHOTO RX580
PM-A820	EPSON STYLUS DX4050	EPSON STYLUS PHOTO RX585
PM-A840	EPSON Stylus DX4200	EPSON STYLUS PHOTO RX590
PM-A890	EPSON Stylus DX4250	EPSON STYLUS PHOTO RX595
PM-A920	EPSON Stylus DX4800	EPSON STYLUS PHOTO RX610
PM-A940	EPSON Stylus DX4850	EPSON STYLUS PHOTO RX615
PM-A950	EPSON Stylus DX4850plus	EPSON STYLUS PHOTO RX640
PM-A970	EPSON STYLUS DX5000	EPSON STYLUS PHOTO RX650
PM-D600	EPSON STYLUS DX5050	EPSON STYLUS PHOTO RX680
PM-D800	EPSON STYLUS DX6000	EPSON STYLUS PHOTO RX685
PM-D870	EPSON STYLUS DX6050	EPSON STYLUS PHOTO RX690
PM-G4500	EPSON STYLUS DX7400	EPSON STYLUS CX4050
PM-G850	EPSON STYLUS DX3800	EPSON STYLUS CX4080
PX-501A	EPSON STYLUS CX2905	EPSON Stylus CX4100
PX-5600	EPSON STYLUS CX3700	EPSON Stylus CX4200
PX-A620	EPSON STYLUS CX3800	EPSON Stylus CX4700
PX-A640	EPSON STYLUS CX3805	EPSON Stylus CX4800
PX-A650	EPSON STYLUS CX3810	EPSON STYLUS CX4900

エプソン製 インクジェットプリンター		
PX-A720	EPSON STYLUS CX3900	EPSON STYLUS CX4905
PX-A740	EPSON STYLUS CX3905	EPSON STYLUS CX5000
PX-FA700	EPSON STYLUS CX4000	EPSON STYLUS CX5900
EPSON STYLUS CX6000	EPSON STYLUS PHOTO 1900	Epson Stylus Photo TX650
EPSON STYLUS CX7300	Epson Stylus Photo PX650	Epson Stylus Photo TX659
PX-G5300	EPSON Stylus Photo R240	EPSON STYLUS SX200
WorkForce 500	EPSON Stylus Photo R245	EPSON STYLUS SX205
EPSON STYLUS DX7450	EPSON STYLUS OFFICE BX300F	Epson Stylus SX210
EPSON STYLUS DX8400	EPSON STYLUS OFFICE TX300F	Epson Stylus SX215
EPSON STYLUS DX8450	EPSON STYLUS PHOTO 1400	EPSON STYLUS SX400
EPSON STYLUS DX9400F	EPSON STYLUS PHOTO 1410	EPSON STYLUS SX405
EPSON STYLUS DX9400F WiFi edition	Epson Stylus TX219	Epson Stylus SX410
EPSON STYLUS NX200	EPSON STYLUS TX400	Epson Stylus SX415
Epson Stylus NX215	EPSON STYLUS TX409	EPSON STYLUS TX200
EPSON STYLUS NX300	Epson Stylus TX410	EPSON STYLUS TX203
EPSON STYLUS NX400	EPSON STYLUS TX209	Epson Stylus TX210
Epson Stylus NX410	Epson Stylus NX415	Epson Stylus TX213

エプソン製 ページプリンター

エプソン製 ページプリンター		
AcuLaser C2800N	AcuLaser C4200DN	AcuLaser C9200
AcuLaser C3800N	AcuLaser C9100	AcuLaser CX21
AcuLaser M2000	AcuLaser CX11	AcuLaser C1100
AcuLaser M4000	AcuLaser C3000	EPL-6200 (EPL-6200L は非サポート)
EPL-N3000	LP-S8100	LP-S7100
LP-8500C	LP-M6000	LP-S2000
LP-S300	LP-3000C	LP-S7500
LP-8300C	LP-7700	LP-2500
LP-8700	LP-2400	LP-9800C
LP-8100	LP-7500	LP-9200C
LP-8700PS3	LP-9500C	LP-9200B
LP-9400	LP-9000C	LP-S6500
LP-2200	LP-9000B	LP-S4500
LP-8800C	LP-9100	LP-S4000
LP-8900	LP-7900	LP-S3000
LP-V500	LP-A500	LP-S5000
LP-S7000	LP-S5500	LP-M5500
LP-7000C	LP-M5000	LP-S4200
LP-S3500	LP-S9000	LP-S6000
LP-M5600		

HP 製 インクジェットプリンター

HP 製 インクジェットプリンター		
HP Officejet H470 (オプション要)	HP Officejet Pro 8500 Wireless	HP Officejet Pro 6500 Wireless
HP Photosmart Wireless B110a	HP Officejet Pro K5400dn	HP Business Inkjet 1200dtwn
HP Deskjet 460c	HP Officejet Pro K5400dtn	HP Business Inkjet 1100d
HP Deskjet 460cb	HP Officejet Pro K550	HP Photosmart C6288
HP Deskjet 460wbt	HP Officejet Pro K550dtn	HP Photosmart C6380
HP Deskjet 460wfb	HP Officejet Pro K850	HP Photosmart C4580
HP Officejet 6500	HP Officejet Pro K850dn	HP Photosmart C4583
HP Officejet 7310	HP Officejet Pro K8600dn	HP Photosmart C4585
HP Officejet 7310xi	HP Photosmart All-in-One C309	HP Photosmart C4599
HP Officejet 7313	HP Photosmart C6240	HP Photosmart C7275
HP Officejet 7408	HP Photosmart C6250	HP Photosmart C7280
HP Officejet 7410	HP Photosmart C6270	HP Photosmart C7283
HP Officejet 7410xi	HP Photosmart C6275	HP Photosmart C8183
HP Officejet 7413	HP Officejet Pro L7680	HP Photosmart C8188
HP Officejet Pro L7550	HP Officejet Pro L7681	HP Photosmart C8180
HP Officejet Pro L7555	HP Officejet Pro L7710	HP Business Inkjet 1100dtn
HP Officejet Pro L7580	HP Officejet Pro L7750	HP Business Inkjet 1200dtn
HP Officejet Pro L7590	HP Officejet Pro L7780	HP Photosmart C6285
HP Officejet Pro L7650	HP Photosmart C6280	HP Business Inkjet 1200dn
HP Photosmart C5273	HP Photosmart C5280	HP Photosmart C5288
HP Photosmart C5275	HP Photosmart C5283	HP Photosmart C5290
HP Photosmart C5293	HP Photosmart D5463	HP Business Inkjet 1200
HP Photosmart C5380	HP Photosmart D5468	HP Deskjet 9650
HP Photosmart D5460	HP Business Inkjet 1000	HP Deskjet 9670
HP Officejet Pro K5400n	HP Officejet Pro 8000	HP Photosmart C6283
HP Officejet 7000	HP Photosmart C4490	HP Officejet 6000
HP Deskjet D2563	HP Photosmart C3193	HP Photosmart C4380
HP Deskjet D2566	HP Photosmart C3194	HP Photosmart C4382
HP Deskjet D2568	HP Photosmart C4110	HP Photosmart C4383
HP PSC 1510	HP Photosmart C4140	HP Photosmart C4384
HP PSC 1610	HP Photosmart C4150	HP Photosmart C4385
HP Officejet 6110	HP Photosmart C4170	HP Photosmart C4388
HP Officejet 6110v	HP Photosmart C4173	HP Photosmart C4410
HP Officejet 6110xi	HP Photosmart C4175	HP Photosmart C4435

HP 製 インクジェットプリンター		
HP Officejet 6150	HP Photosmart C4180	HP Photosmart C4440
HP Officejet J6480	HP Photosmart C4183	HP Photosmart C4450
HP Officejet Pro K5300	HP Photosmart C4188	HP Photosmart C4470
HP Officejet Pro K5400dn	HP Photosmart C4190	HP Photosmart C4472
HP Officejet Pro K5400dtn	HP Photosmart C4193	HP Photosmart C4473
HP Officejet Pro K8600	HP Photosmart C4194	HP Photosmart C4475
HP Officejet Pro L7380	HP Photosmart C4210	HP Photosmart C4480
HP Deskjet 9680	HP Photosmart A516	HP Photosmart A716
HP Deskjet 9800	HP Photosmart A616	HP Photosmart A826
HP Photosmart D5060	HP Photosmart D5065	HP Photosmart D5360
HP Photosmart D5063	HP Photosmart D5069	HP Photosmart D7160
HP Photosmart D7260	HP Photosmart D7263	HP Photosmart D7268
HP Officejet Pro L7590	HP Photosmart C4235	HP Photosmart D7360
HP Photosmart 335	HP Photosmart C4240	HP Photosmart C4483
HP Photosmart 385	HP Photosmart C4250	HP Photosmart C4485
HP Photosmart 475	HP Photosmart C4270	HP Photosmart C4486
HP Photosmart A320	HP Photosmart C4272	HP Photosmart C4488
HP Photosmart A528	HP Photosmart C4273	HP Photosmart C4493
HP Photosmart A628	HP Photosmart C4275	HP Photosmart C4494
HP Photosmart A828	HP Photosmart C4280	HP Photosmart C4610
HP Photosmart C3125	HP Photosmart C4283	HP Photosmart C4635
HP Photosmart C3135	HP Photosmart C4285	HP Photosmart C4640
HP Photosmart C3140	HP Photosmart C4288	HP Photosmart C4650
HP Photosmart C3150	HP Photosmart C4293	HP Photosmart C4670
HP Photosmart C3170	HP Photosmart C4294	HP Photosmart C4673
HP Photosmart C3173	HP Photosmart C4340	HP Photosmart C4680
HP Photosmart C3175	HP Photosmart C4342	HP Photosmart C4683
HP Photosmart C3180	HP Photosmart C4343	HP Photosmart C4685
HP Photosmart C3183	HP Photosmart C4344	HP Photosmart C4688
HP Photosmart C3188	HP Photosmart C4345	HP Photosmart C5240
HP Photosmart C3190	HP Photosmart C4348	HP Photosmart C5250
HP Photosmart C5270		

HP 製 ページプリンター

HP 製 ページプリンター		
Color LaserJet 4700dn	Color LaserJet CP6015dn	LaserJet M3027x
Color LaserJet 4700n	LaserJet 5200	LaserJet M3035
Color LaserJet 5550dn	LaserJet 5200dtn	LaserJet M3035xs
Color LaserJet 5550n	LaserJet 5200tn	LaserJet P2015d
Color LaserJet CP3505dn	LaserJet CM1312nfi	LaserJet P2055dn
Color LaserJet CP3525dn	LaserJet CM2320n	LaserJet P2055x
Color LaserJet CP3525n	LaserJet CM2320nf	LaserJet P3005
Color LaserJet CP3525x	LaserJet CM3530	LaserJet P3005d
Color LaserJet CP4005dn	LaserJet CM3530fs	LaserJet P3005dn
Color LaserJet CP4005n	LaserJet CP1518ni	LaserJet P3005n
LaserJet P3005n	LaserJet CP2025dn	LaserJet P4015n
LaserJet P3005x	LaserJet CP2025n	LaserJet P4014n
LaserJet M1522n	LaserJet M2727nf	LaserJet P4515n
LaserJet M1522nf	LaserJet M3027	

キヤノン製 ページプリンター & 複合機

キヤノン ページプリンター		
LBP9650Ci(New)		
LBP9600C	LBP7700C	LBP3410
LBP8630	LBP8620	LBP8610
LBP5910	LBP5910F	LBP5400

キヤノン 複合機 ※PS もしくは LIPS V 拡張キット(オプション)が必要です		
iR-ADV C7065	iR-ADV C7055	iR-ADV C5051F
iR-ADV C5051	iR-ADV C5045F	iR-ADV C5045
iR-ADV C5035F	iR-ADV C5035	iR-ADV C5030F
iR-ADV C5030	iR-ADV C2030F	iR-ADV C2030
iR-ADV C2020F	iR-ADV C2020	

OKI データ製 プリンター & 複合機

OKI データ プリンター & 複合機		
C841dn	C831dn	C811dn
C811dn-T		
MC561dn	MC561	MC351dn
MC361dn	MC361	C530dn
C330dn	C610dn	C610n
C610dtn	C610cdn	

TOSHIBA 製 MFP

TOSHIBA MFP		
e-STUDIO2020c	e-STUDIO2330c	e-STUDIO2820c
e-STUDIO2830c	e-STUDIO3520c	e-STUDIO3530c
e-STUDIO4520c	e-STUDIO5520c	e-STUDIO6520c
e-STUDIO6530c	e-STUDIO2040c	e-STUDIO2540c
e-STUDIO3040c	e-STUDIO3540c	e-STUDIO4540c
e-STUDIO5540c	e-STUDIO6540c	e-STUDIO6550c
e-STUDIO205L	e-STUDIO255	e-STUDIO305
e-STUDIO355	e-STUDIO455	e-STUDIO555
e-STUDIO655	e-STUDIO755	e-STUDIO855

ブラザー製 レーザープリンター

ブラザー レーザープリンター		
MFC-5370DW	HL-2270DW	HL-4070CDW
MFC-9560CDW	MFC-9320CDW	MFC-9840CDW
HL-2170W	HL-3070CW	MFC-7840W
HL-4050CDN	HL-4040CN	HL-6050DN
HL-5350DN	HL-5340D	HL-2270DW
HL-4570CDW	MFC-8890DW	HL-5380DN

リコー製 プリンター & 複合機

リコー プリンター ※PS もしくは PCL の接続オプションが必要です		
IPSiO SP C320	IPSiO SP C420	IPSiO SP C721
IPSiO SP C721M	IPSiO SP C821	IPSiO SP C821M
IPSiO SP C820	IPSiO SP C820M	IPSiO SP 4210
IPSiO SP 4300	IPSiO SP 4310	IPSiO SP 6310
IPSiO SP 6320	IPSiO SP 6330	

リコー 複合機 ※PS もしくは PCL の接続オプションが必要です		
imaggio MP C7501	imaggio MP C6001	imaggio MP C5001
imaggio MP C5001A	imaggio MP C5001it	imaggio MP C5001Ait
imaggio MP C4001	imaggio MP C4001A	imaggio MP C4001it
imaggio MP C5000	imaggio MP C5000it	imaggio MP C4000
imaggio MP C4000it	imaggio MP C3301	imaggio MP C2801
imaggio MP C3300	imaggio MP C2800	imaggio MP C2201
imaggio MP C2200	imaggio MP 9001	imaggio MP 9001T
imaggio MP 7501	imaggio MP 6001	imaggio MP 6001GP
imaggio MP 3352	imaggio MP 2552	

カシオ製 プリンター

カシオ プリンター

SPEEDIA GE5000

SPEEDIA N3600

SPEEDIA N6100